



Kedves Vásárlónk!

A tisztításhoz vegye figyelembe a következő pontokat:

- Használat után ne hagyja a kést a rátapadt ételmareddékokkal állni, hanem lehetőleg azonnal tisztítsa meg. Amennyiben nem tudja azonnal elmosogatni, röviden öblítse le meleg vízzel.
- A kés ugyan mosogatógépben tisztítható, ez azonban a penge gyorsabb kopásához vezethet. Ezért javasoljuk, hogy inkább kíméletesen, kézzel tisztítsa. A tisztításhoz csak kímélő mosogatószerrel használjon, majd azonnal fényesítse ki a kést egy puha kendővel. Így elkerüli a természetes vízkőképződés által okozott foltokat.
- Ha a kést mosogatógépben tisztítja, akkor a mosogatás után lehetőleg minél hamarabb vegye ki a mosogatógépből, és szükség esetén alaposan törölje szárazra.
- Az edények, serpenyők vagy sérült csöpögtető kosarak apró rozsdadarabkáik előszeretettel tapadnak meg a fémtárgyakon, amik rozsdafoltként lesznek láthatóak. Ezeket, hogy továbbterjedésüket megelőzze, távolítsa el fémápolóval.

A Tchibo csapata