


Tchibo

Arcszőrzet eltávolító készülék



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126674HB66XXII · 2022-04

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék arcszőrzet, mint pl. pajesz, szakáll és tarkó, valamint a szemöldök trimmelésére szolgál. Fül- és orrszőrzet vágására nem használható. Nem alkalmas nagyobb felületek borotválására sem.

A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Sérülésveszélyek


- A használat közben csak enyhén nyomja rá a készüléket.
- Ha érzékeny a bőre, akkor a borotválkozás bőrirritációt válthat ki. Először csak egy kis testfelületen próbálja ki, hogy bőre hogyan reagál a borotválásra.
Ha most először borotválkozik rendszeresen, akkor bőrének először hozzá kell szoknia ehhez az eljáráshoz. Napi használat esetén ez általában 2-3 hétig tart.
- Ha a készülék vagy a vágófej megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak eredeti tartozékokat használjon.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A készülék tisztításnál az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A készüléket soha ne teljesen merítse vízbe.
- Ha nem használja a készüléket mindig helyezze rá a védőkupakot a vágófejre.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, ha elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

Termékrajz (tartozékok)



További tartozékok

(kép nélkül):

1 tisztítóecset

1 elem

Üzembe helyezés



1. Húzza le az elemtartó kupakját a készülékről.
2. Helyezze be a mellékelt elemet az elemtartóban ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Tolja vissza az elemtartó kupakját a készülékre.
A kupaknak hallhatóan és érezhetően rá kell kattannia.



Elemcserére akkor van szükség, ha a vágófej már alig vagy egyáltalán nem mozog.

Használat



- Ha a készüléket az arcon használja, mindig használjon tükröt.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakokat a vágófejre. Csak így van leblokkolva a be-/kikapcsoló tologomb, és a készüléket nem lehet véletlenül bekapcsolni.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.



1. Vegye le a védőkupakot.
2. A készülék bekapcsolásához tolja felfelé a be-/kikapcsoló tologombot.
3. Vezesse végig a vágófejet óvatosan a bőrön, a szőrszálak növekedésével ellentétes irányban. Szükség esetén feszítse ki közben a bőrt a szabad kezével, és a készüléket függőlegesen vezesse végig a borotválendő felületen.

i A készülékkel így módon leborotválhatja a tarkóról is a hajszálat, vagy eltávolíthatja a más testfelületen a nemkívánatos szőrszálat is.

4. A készülék kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló tologombot lefelé.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- A tisztításnál a készülék elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefét stb.

- ▷ Kapcsolja ki a készüléket, és tisztítsa meg a vágófejet a mellékelt tisztítóecsettel..



Az alapos tisztításhoz vegye le a vágófejet a készülékről.

- ▷ Forgassa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, és felfelé húzza le.



- ▷ Öblítse le a levett vágófejet folyó víz alatt, és hagyja teljesen megszáradni. Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.



- ▷ Helyezze vissza a vágófejet, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

Burkolat tisztítása

- ▷ Szükség esetén törölje át a burkolatot egy enyhén nedves kendővel. Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.

Műszaki adatok

Modell:	647 038
Elemek:	1 db LR6(AA)/1,5 V
Üzemidő:	60 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között



Entsorgen



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Cikkszám: 647 038



www.tchibo.hu/utmutatok

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu
