



A tapadókorong előnyei

- egyszerű rögzítés a felület megrongálása nélkül
- egyszerűen, nyomtalanul eltávolítható
- bármikor újra használható
- tartóerő tapadás és alulnyomás következtében



Miért nem tart a tapadókorong?

A tapadókorongok tulajdonságai közé tartozik, hogy idővel leválnak!

Ne akasszon túl nehéz vagy törékeny tárgyakat a tapadókorongokra. Ne helyezzen törékeny tárgyakat a tapadókorong alá sem.

Tipppek a tartós használathoz

- ▷ Rendszeres időközönként nyomja rá a tapadókorongokat ismét szorosan a felületre!

A megfelelő előkészítés a döntő!



Sima felület:

pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempek

Tippünk: Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó, öntapadó fóliát. Így a tapadókorong sokkal tovább tart.

Tiszta és száraz felület:

portól, zsírtól, szilikonoktól, vízkőtől és egyéb szennyeződéstől mentes.

Tippünk: Tisztítsa meg a felületet ablaktisztító szerrel, ecettel, citromsavval vagy háztartási alkohollal (izopropil).

Tiszta és száraz tapadókorong:

zsíros gyártási maradványoktól mentes.


Tippünk: Helyezze az új tapadókorongokat is egy pár percre hagyományos mosogatószeres meleg vízbe.

Tapadókorong rögzítése

1. Gondosan tisztítsa meg a felületet.

2. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a tapadókorongot.

3. Szorosan nyomja rá a tapadókorongot.



Leesett a tapadókorong?

Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorongot, majd ismét nyomja rá a tapadókorongot. Ha a tapadókorong rövid idő múlva újra leesik, akkor vagy a felület nem elég sima, vagy a tapadókorong előregedett.

Nem elég sima a felület?



Tippünk: Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra, majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre. Legkorábban 2 óra elteltével terhelje meg! (csak fólia nélkül használja)

Előregedett a tapadókorong?

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször felismerhető az általában áttetsző anyag elszíneződéséről. Ilyenkor cserélje le a tapadókorongot, mert természetes, várható élettartamának végére ért.